

# NORMAS DE ESTERILIZACIÓN

## **CALOR SECO:**

- 1.- El material se dejará en el lab S-05 (zona No estéril) antes de las 10,30 h. señalizado con el número de laboratorio y con cinta indicadora de calor (>>)
- 2.- El material se recogerá al día siguiente en el lab S-05 bis (zona Estéril).

## **VAPOR SATURADO**

- 1.- Todo el material debe llegar al servicio (S-05) identificado con el nº de lab y extensión de teléfono
- 2.- El material debe llegar envuelto en PAPEL CREPADO (papel verde), con cinta Indicadora de vapor (///)
- 3.- Los líquidos vendrán en recipientes adecuados e identificados. No se sobrepasará los 2/3 partes del volumen del recipiente
- 4.- En el caso de líquidos que por sus características necesiten una esterilización a 110°C se reflejará esta condición de forma visible en el recipiente